



1				2		3	
番号	記号	名称	表示	番号	記号	名称	表示
1-1	F	出力周波数計	[出力周波数]	2-1		インバータ運転スイッチ	[運転]
1-2	LED1	過負荷表示灯	[過負荷]	2-2		出力電圧調整器	[出力電圧]
1-3	LED2	入力表示灯	[入力]	2-3		出力周波数切換器	[50/60Hz/可変]
1-4	LED3	運転表示灯	[運転]	2-4		周波数調整器	[45~65Hz]
1-5	LED4	警報表示灯	[警報]				
1-6	PB1	ブザー停止スイッチ	[ブザーストップ]				
1-7	PB2	警報リセットスイッチ	[警報リセット]				



パネル部



内部操作パネル

△				材料	処理
△				Material	Disposal
△				備考	
番号	年月日	訂正記事	担当	Note	
検図	設計	製図	写図	単位	個数
石崎	藤本	吉田		UNIT	数/台
				m/m	名称
				3角画法 3rd Angle Projection	SYN/YDA パネル詳細図
'11.09.21	'11.09.21	'11.09.21		尺度	図番
				Scale	T1-085280S
					Dwg.No